



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ACCESORIOS

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
1805		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ACCESORIOS		
DESCRIPCIÓN:	TOALLERO DE BARRA LARGO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
N/A	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAQUETE	PLÁSTICO	SOPORTE	ZINC
ANCLA DE SUJECCIÓN	HIERRO	OPRESOR	HIERRO
TORNILLO	HIERRO	BARRA	ACERO INOXIDABLE
TORNILLO A MURO	HIERRO	LLAVE HEXAGONAL	HIERRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	609,5	COLOCACIÓN: ALINEAR EL ACCESORIO EN LA POSICIÓN DESEADA DEL MURO Y MARCAR LOS BARRENOS DE INSTALACIÓN UTILIZANDO UN NIVEL DE GOTA PARA SU ALINEACIÓN, BARRENAR EL MURO CON LA BROCA ADECUADA A LA MEDIDA DEL TAQUETE, COLOCAR EL ANCLA ATORNILLANDO AL MURO E INSTALAR EL ACCESORIO EN EL ANCLA SUJETANDO POR MEDIO DEL OPRESOR
Medida de Zona B	50	
Medida de Zona C	75	
Medida de Zona D	7	
Medida de Zona E	570,5	
Medida de Zona F	39	
Medida de Zona G	15	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,350	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1805</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	1805	CROMO	COLOCAR TOALLA
CÓDIGO	TERMINADO				
1805	CROMO				

RECOMENDACIONES:	GASTO
PREVIO A LA INSTALACIÓN DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL ÁREA A COLOCAR EN EL MURO; NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO SILICÓN PARA SU INSTALACIÓN. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACIÓN DEL ACCESORIO EN EL MURO.	
MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto Litros
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA	0.2	A P N L O I C A
	1.0	
	2.0	
	3.0	
	4.0	
	5.0	
	6.0	